

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke mit Kofferträger HONDA VF 1100 C

Art.-Nr.: 650.132 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Fussrastenstreben	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 18
6 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	2 Linsenkopfschrauben M 6 x 25
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 16	2 Linsenkopfschrauben M 8 x 20
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 40	2 Sechskantschrauben M 8 x 45
14 U-Scheiben ? 8,4	2 Aludistanzen ? 15 x ? 9 x 13 mm
18 U-Scheiben ? 6,4	4 selbstsichernde Muttern M 8
10 selbstsichernde Muttern M 6	2 Blinkerhaltewinkel

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker lösen und abnehmen.

Die vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger werden an den oberen Federbeinaufhängungen über dem Alubügel montiert. Hierzu die Inbusschrauben lösen. In den Senkungen des Alubügels, in denen die Köpfe der Inbusschrauben saßen, werden Aludistanzen ? 15 x ? 9 x 13 mm eingesetzt, die Laschen der Kofferträger darüber und zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M 8 x 40 verwenden.

Die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den frei gewordenen Bohrungen der hinteren Blinker mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 16 montiert.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Der Bügel verläuft unterhalb der Nummernschildbeleuchtung. Er wird nicht mit dem Kotflügel verbunden; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Laschen der Kofferträger direkt verschraubt. Hierzu die Linsenkopfschrauben M 6 x 18 verwenden. Hinten wird sie in den letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Blinkerhaltewinkeln montiert. Die Winkel so montieren, daß die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Die Blinkerwinkel zwischen Kofferträger und Gepäckbrücke montieren. Zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M 6 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Die Fußrastenstreben werden vorne unten an den Laschen der Kofferträger mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 20 montiert. Sie werden auf der Innenseite der hinteren Auspufftopfbefestigung mit den mitgelieferten längeren Sechskantschrauben M 8 x 45 verschraubt. Zwischen die Streben und die Halterung jeweils 3 U-Scheiben ? 8,4 zwischenfügen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.
Bitte beachten Sie auch unsere beigefügten Serviceinformationen!**

Bitte wenden

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

