

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



GEPÄCKTRÄGER MIT KOFFERTRÄGER FÜR
KAWASAKI Z 650 A / B / C / F

BESTELL-NR. 650.212

DER BAUSATZ UMFABT FOLGENDE TEILE:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 KOFFERTRÄGER LINKS | 1 KOFFERTRÄGER RECHTS |
| 1 GEPÄCKBRÜCKE | 1 BEFESTIGUNGSBÜGEL |
| 2 SECHSKANTSCHRAUBEN M 6 X 18 | 4 SCHLOSSCHRAUBEN M 6 X 16 |
| 4 SECHSKANTSCHRAUBEN M 6 X 20 | 2 SECHSKANTSCHRAUBEN M 6 X 45 |
| 2 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN M 6 X 30 | 4 U - SCHEIBEN 12,4 |
| 16 U - SCHEIBEN 6,4 | 2 ALUDISTANZEN 18 X 7 X 25 |
| 8 SELBSTSICHERNDE MUTTERN M 6 | 2 U - SCHEIBEN 6,4 X 3 MM DICK |

MONTAGEHINWEISE

DIE HINTEREN BEIDEN BLINKER LÖSEN UND ABNEHMEN.

DIE VORDEREN LASCHEN DER KOFFERTRÄGER WERDEN ÜBER DEN FEDERBEINEN MONTIERT. ZWISCHEN FEDERBEINE UND KOFFERTRÄGERLASCHEN WERDEN JEWEILS EIN BIS ZWEI U-SCHEIBEN 12,4 ZWISCHENGEFÜGT.

SEITLICH WERDEN DIE KOFFERTRÄGER NICHT MIT DEM FAHRZEUG VERSCHRAUBT.

DER BEFESTIGUNGSBÜGEL WIRD HINTEN AN DEN KLEINEN SEITLICHEN LASCHEN DER KOFFERTRÄGER (IN FAHRTRICHTUNG GESEHEN - DAVOR) MIT DEN SCHLOSSCHRAUBEN M 6 X 16 VERSCHRAUBT UND ZWAR SO, DAB DIE BEIDEN MITTLEREN LASCHEN DES BEFESTIGUNGSBÜGELS DECKUNGSGLEICH MIT DEN GEWINDEBOHRUNGEN AM RAHMENENDE UNTER DEM KUNSTSTOFFHÖCKER SIND.

DIE MITTLEREN LASCHEN DES BEFESTIGUNGSBÜGELS MIT DEN KREUZSCHLITZSCHRAUBEN M 6 X 30 IN DEN GEWINDEBOHRUNGEN DES RAHMENS VERSCHRAUBEN.

WERDEN HEPCO - BECKER - KOFFER MIT ALUADAPTER MONTIERT, SO WERDEN DIE ALUADAPTER MIT DEN SECHSKANTSCHRAUBEN M 6 X 20 ANSTATT DER SCHLOSSCHRAUBEN M 6 X 16 MONTIERT.

DIE GEPÄCKBRÜCKE WIRD AN DEN VORDEREN SEITLICHEN BEFESTIGUNGSWINKELN DER KOFFERTRÄGER DIREKT MIT DEN SECHSKANTSCHRAUBEN M 6 X 18 VERSCHRAUBT. HINTEN WERDEN ZWISCHEN KOFFERTRÄGER UND GEPÄCKBRÜCKE JEWEILS EINE ALU-DISTANZ 18 X 7 X 25 ZWISCHENGESCHOBEN. ZUR VERSCHRAUBUNG DIE SECHSKANTSCHRAUBEN M 6 X 45 VERWENDEN.

DIE BLINKER WERDEN AUF DIE HINTEREN HALTEBOLZEN DER KOFFERTRÄGER AUFGESCHOBEN UND WIE ORIGINAL VERSCHRAUBT.