

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für Kawasaki Z 1000 ST

Artikel-Nummer: 650.222 00 02 chrom

66989 Höhrfroschen b. Pirmasens
Birkenstraße/Industriegebiet
Telefon (06334) 9216-0
Telefax (06334) 9216-80

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 U-Scheiben Ø 8,4 mm
2 Sprenringe Ø 8,4 mm	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 7 mm
2 Sechskantschrauben M 6 x 25	2 Sechskantschrauben M 6 x 18
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	4 Schloßschrauben M 6 x 16
12 U-Scheiben Ø 6,4 mm	8 selbsichernde Mutter M 6

<http://www.hepco-becker.de/>

Montagehinweise

Den Haltegriff links hinter dem Federbein demontieren; er entfällt.

Die beiden hinteren Blinker von den Halterungen lösen. Die Halterungen beidseitig ca. 50 mm kürzen, damit sie bei der Montage der Kofferhalter nicht stören.

Die Schraube vom Bremssattel-Druckanker am Hinterrad umgekehrt einbauen

Die Kofferträger werden vorne über den oberen Federbeinaufhängungen außen montiert. Die Verschraubung erfolgt mit den Originalmuttern.

Der Befestigungsbügel wird hinten am Rahmenende, unter der Sitzbank, angebracht. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und Sprenringen verwenden.

Seitlich wird der Bügel an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Werden Hepco & Becker – Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Befestigung der Gepäckbrücke erfolgt vorne direkt an den Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Hinten werden beidseitig jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 7 mm als Abstandshalter zwischengeschoben. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Die Originalblinker werden auf die Haltebolzen am Ende der Kofferträger aufgeschoben und verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.