

Gepäckträger mit Kofferträger für  
KAWASAKI ZL 1000



**Motorrad-  
Zubehör**

Bestell-Nr. 650.247

66989 Höhrfröschen b. Pirmasens  
Birkenstraße/Industriegebiet  
Telefon (06334) 9216-0  
Telefax (06334) 9216-80

<http://www.hepco-becker.de/>

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Kofferträger links          | 1 Kofferträger rechts          |
| 1 Gepäckbrücke                | 1 Versteifungsbügel            |
| 2 Fußrastenstreben            | 2 Blinkerhaltewinkel           |
| 6 Sechskantschrauben M 6 x 16 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 20  |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 40 | 2 Sechskantschrauben M 8 x 20  |
| 4 U - Scheiben 8,4            | 20 U - Scheiben 6,4            |
| 2 Aludistanzen 15 x 9 x 15    | 10 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | 4 Schloßschrauben M 6 x 16     |
| 4 Blinkerkabelverlängerungen  |                                |

#### Montagehinweise

Die hinteren Blinker demontieren. Die beiden Haltegriffe rechts und links unter der Sitzbank demontieren.

Die vorderen oberen Befestigungslaschen der Kofferträger werden außen über den Federbeinen montiert.

Die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger an den deckungsgleichen Bohrungen in der seitlichen Aluleiste unter Zwischenfügen der mitgelieferten Aludistanzen 15 x 9 x 15 mit den Sechskantschrauben M 8 x 40 verschrauben.

An den vorderen unteren Laschen der Kofferträger werden die Fußrastenstreben mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Sie werden an den hinteren Auspufftopfverschraubungen innen mit den Originalschrauben angebracht.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Der Bügel verläuft unter der Rücklichtkonsole. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird zusammen mit den seitlichen Befestigungswinkeln der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 40 verschraubt. Hinten wird sie an den nach unten gehenden Winkeln der Kofferträger seitlich mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Blinkerwinkel werden hinten in den letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 verschraubt, wobei die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin zeigen soll. Die Blinker werden wie original montiert. Die Blinkerkabel werden mit den mitgelieferten Blinkerkabelverlängerungen verlängert.

Der Gepäckträger ist passend für die Befestigung aller HEPCO - BECKER - Koffermodelle.