

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



Gepäckträger mit Kofferträger für  
KAWASAKI Z 1300

---

Bestell-Nr. 650.224

---

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger rechts	1 Kofferträger links
1 Befestigungsbügel	1 Gepäckbrücke
4 Sechskantschrauben M 6 x 16	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
4 Schloßschrauben M 6 x 16	12 U - Scheiben 6,4
8 selbstsichernde Muttern M 6	

---

#### Montagehinweise

---

Die beiden hinteren Blinker von dem Originalbefestigungsgestänge lösen und die Blinkerhalter beidseitig ca. 20 mm kürzen. Den um das Ende der Sitzbank verlaufenden verchromten Haltebügel demontieren; er entfällt.

Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden oben über den Federbeinen montiert.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Die beiden abgekröpften Laschen des Bügels werden zwischen Kotflügel und Rücklichtkonsole mit den Original-Schrauben am Rahmen montiert. Hierzu am besten den Kunststoffhocker und die Rücklichtkonsole demontieren.

Seitlich werden die Kofferträger nicht mit dem Motorrad verschraubt.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die hinteren Blinker werden auf die Haltebolzen am Ende der Kofferträger aufgesteckt und mit den Original-Schrauben montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 montiert.