

Kofferträger mit Gepäckbrücke MOTO GUZZI V 75 / V 35 III Bj. 87

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.514 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Gepäckbrücke | 1 Versteifungsbügel |
| 2 Fußrastenstreben | 2 Blinkerhalter |
| 2 Senkinbusschrauben M 8 x 20 | 2 Sechskantschrauben M 8 x 45 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 2 Sechskantschrauben M 6 x 25 |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 | 2 Sechskantschrauben M 10 x 30 |
| 6 U-Scheiben Ø 8,4 | 20 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 2 Aludistanzen Ø 25 x Ø 9 x 25 | 10 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 4 selbstsichernde Muttern M 8 | |

66989 Höhrfröschen b. Pirmasens
Birkenstraße/Industriegebiet
Telefon (06334) 92 16-0
Telefax (06334) 92 16-80

<http://www.hepco-becker.de/>

Montagehinweise

Die Sitzbank abnehmen. Die beiden hinteren Blinker demontieren.

Die vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger werden über den Federbeinen montiert, wobei die großen original U-Scheiben unter den Laschen und die mitgelieferten U-Scheiben Ø 8,4 über den Laschen montiert werden. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 8 x 20 verwenden.

Die hinteren Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den Bohrungen der hinteren Blinker montiert. Hierbei wird jeweils eine Aludistanz Ø 25 x Ø 9 x 25 als Abstandshalter zwischen Befestigungswinkel und Rahmen geschoben. Zur Befestigung die mitgelieferten Senkinbusschrauben M 8 x 45 verwenden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen **-davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 verschraubt. Er dient zur Versteifung der Kofferträger.

Die Fußrastenstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger außen montiert. Zur Verschraubung die Senkinbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben Ø 8,4 und selbstsichernden Muttern M 8 verwenden. Diese werden von innen montiert. Die Fußrastenstreben werden zusammen mit den Soziusfußrasten außen an den Rahmenauslegern verschraubt. Zur Befestigung die mitgelieferten Sechskantschrauben 10 x 30 verwenden.

Die Gepäckbrücke wird hinten an den vorderen der beiden Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Blinkerhaltewinkeln montiert. Die Blinkerhaltewinkel sollen so montiert werden, dass die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 25 verwenden. Die Blinkerwinkel werden zusätzlich noch einmal in den letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Die vordere Befestigung der Gepäckbrücke erfolgt an den vorhandenen Laschen der Kofferträger jeweils von innen. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 verwenden.

Die Blinker werden dann mit den Originalmuttern an den Blinkerhaltewinkeln angebracht. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.

Bitte wenden

