

Gepäckträger mit Kofferträger für MOTO GUZZI V 65 Lario

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany



Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Artikel-Nummer: 650.511 00 01

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	2 Versteifungsstreben
1 Bügel mit Blinkerhalter	2 Sechskantschrauben M 10 x 20
4 Sechskantschrauben M 8 x 20	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	8 U-Scheiben 8,4 mm
12 U-Scheiben 6,4 mm	4 selbstsichernde Muttern M 8
8 selbstsichernde Muttern M 6	12 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise

Die hinteren beiden Blinker demontieren. Sitzbank und Seitenverkleidungen aus Kunststoff abnehmen.

Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden über den Federbeinen montiert. Die hinteren Befestigungswinkel werden in den vorhandenen Originalbohrungen der hinteren Blinker mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 angebracht.

Die beiden Soziusfußrasten von den Rahmenauslegern demontieren. Die beiden Versteifungsstreben werden außen auf die Rahmenausleger, jedoch unter den Soziusfußrasten montiert. Zur Befestigung die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Schrauben M 10 x 20 austauschen. Die Versteifungsstreben werden an den unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert.

Der Bügel mit den Laschen für die hinteren Blinker wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 angebracht und zwar so, daß die Laschen für die Blinker schräg nach oben zeigen. In den Bohrungen die Blinker wie original anbringen. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen anbringen!

