

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger
SUZUKI VS 1400 Intruder
mit Original-Sissybar ab Bj. 97

SUZUKI VS 800 ab Bj. 92
SUZUKI VS 600 ab Bj. 95

Art.-Nr.: 650.313 00 02

Art.-Nr.: 650.367 00 02

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Befestigungsbügel mit Blinkerhalter
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16	2 Linsenkopfschrauben M 8 x 16
2 Gewindebüchsen	2 Kunststoffkappen M 10
2 Linsenkopfschrauben M 6 x 10	2 U-Scheiben Ø 8,4 mm
20 U-Scheiben Ø 6,4 mm	10 selbstsichernde Muttern M 6
2 Gewindeeinsätze mit Sechskant	4 Blinkerverlängerungskabel 25 cm
2 Karoseriescheiben Ø 8,4 x Ø 23mm	2 Sprengringe Ø 8,4
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	2 Linsenkopfschrauben M 6 x 35

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker von den Originalhalterungen lösen und abnehmen. In die freigewordenen Bohrungen der Blinker die Gewindebüchsen einsetzen und mit den Original-Blinkerbefestigungsschrauben festziehen.

Die oberen Federbeinbefestigungsmuttern lösen. Stattdessen die mitgelieferten Stahlgewindeeinsätze mit Sechskant zur Federbeinbefestigung verwenden.

Die vorderen oberen Rohrlaschen der Kofferträger werden an den zuvor montierten Stahlgewindeeinsätzen mit den mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 8 x 16 nebst Karoseriescheiben

Ø 8,4 x 23mm und Sprengringen Ø 8,4 montiert.

Die mittleren seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den eingestzten Gewindebüchsen an den Originalblinkerbefestigungspunkten mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 16 montiert.

Der Befestigungsbügel mit Blinkerhalter wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Der Bügel wird zusätzlich vor der Nummernschildhalterung mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 35, U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Die Gepäckbrücke wird direkt an den oberen Laschen der Kofferträger mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Blinker werden auf die Rohrhülsen des Befestigungsbügels aufgeschoben und mit den mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 6 x 10 befestigt. Die Blinkerkabel müssen mit den beigefügten Kabelsätzen verlängert werden.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

