

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für SUZUKI GR 650 E

Artikel-Nummer: 650.309 00 01 schwarz
650.309 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

| | |
|--|---|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Befestigungsbügel | 1 Gepäckbrücke |
| 2 Fußrastenstreben | 8 U-Scheiben \varnothing 8,4 |
| 4 Schloßschrauben M 6 x 16 | 2 Sechskantschrauben M 8 x 50 |
| 2 U-Scheiben \varnothing 10,5 | 2 Aludistanzen \varnothing 15 x \varnothing 9 x 13 mm |
| 2 Aludistanzen \varnothing 25 x \varnothing 19 x 25 mm | 3 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 2 schmale Muttern M 10 x 1,25 | 10 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 40 | 6 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 1 Aludistanz \varnothing 25 x \varnothing 9 x 15 mm | 16 U-Scheiben \varnothing 6,4 |
| 1 Sechskantschraube M 8 x 35 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 |

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker von der Rücklichtkonsole lösen. Sie werden später am Ende der Kofferträger montiert.

Die vorderen Verschraubungen des Alubügels (Inbusschrauben) lösen. In die Einsenkungen des Alubügels die Aludistanzen \varnothing 15 x \varnothing 9 x 13 mm einsetzen und darüber die vorderen Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 40 montieren.

Die Fußrastenstreben werden vorne an den Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. Die Haltestifte der Soziusfußrasten herausnehmen und durch die Sechskantschrauben M 8 x 50 ersetzen. An den überstehenden Schrauben unter den Soziusfußrasten werden die Streben angebracht.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt, und zwar so, daß die Lasche mit der Bohrung nach oben zeigt. Der Bügel verläuft oberhalb der Rücklichtkonsole. Die Bohrung über der Rücklichtkonsole auf dem Kotflügel anreißen und mit 9 mm bohren. Darin die Aludistanz \varnothing 25 x \varnothing 9 x 15 mm mit der mitgelieferten Sechskantschraube M 8 x 35 verschrauben.

Werden HEPCO & BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Die Blinker werden hinten in den letzten Bohrungen der Kofferträger befestigt. Damit sie nicht so weit abstehen, ist es ratsam, diese umzubauen. Die verchromten Kunststoffvierkantzwischenstücke entfallen. Dazu die Blinkerhohlschrauben lösen. Sie sind im Blinkerhalter zusammengeschraubt. Die Vierkantzwischenstücke in den Schraubstock spannen (zum Anhalten) und die Hohlschrauben lösen. Die Blinker dann mit den Aludistanzen $\varnothing 25 \times \varnothing 19 \times 25$ mm zusammen mit der Gepäckbrücke an den hinteren Bohrungen der Kofferträger anbringen.

Die Gepäckbrücke wird von innen an den Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufsetzen!

