

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## **Gepäckträger mit Kofferträger für SUZUKI Katana 750 / 1100**

**Artikel-Nummer: 650.311 00 01 schwarz  
650.311 00 02 chrom**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Fußrastenstreben	4 Schloßschrauben M 6 x 16
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	2 Sechskantschrauben M 8 x 16
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	16 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4
8 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4	2 U-Scheiben $\varnothing$ 10,5
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	2 Aludistanzen für Blinker $\varnothing$ 25x $\varnothing$ 19x28
2 Rundgummifedern 52 18 195	4 selbstsichernde Muttern M 8
8 selbstsichernde Muttern M 6	2 schmale Muttern M 10 x 1,25
12 Kunststoffkappen M 6	6 Kunststoffkappen M 8

### Montagehinweise

Die Sitzbank abnehmen und die Kunststoffverkleidung der Rücklichtkonsole abschrauben.

Die hinteren Blinker samt Halterung vom Rahmen lösen. In den frei gewordenen Bohrungen werden die Rundgummifedern angebracht. Von der Radseite her werden diese mit den Sechskantschrauben M 8 x 16 verschraubt.

Die vorderen oberen Laschen der Kofferträger werden über den Federbeinen aber unter der Halterung des Sitzbankgurtes befestigt. Hinten werden die Befestigungswinkel der Kofferträger an den Rundgummifedern angebracht.

Die Fußrastenstreben werden vorne unten an den Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 angebracht. Sie werden am Rahmenausleger hinter der Auspufftopfhalterung verschraubt. Zwischen Fußrastenstrebe und Auspufftopfbefestigung jeweils eine U-Scheibe  $\varnothing$  10,5 einschieben.

Der Versteifungsbügel wird an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt. Er wird nicht mit dem Kotflügel verbunden, er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden HEPCO & BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird vorne und hinten direkt mit den Kofferträgern innen verschraubt.

Die Blinker werden in den hinteren Bohrungen der Kofferträger angebracht. Es ist ratsam, die Vierkantzwischenstücke der Blinker zu entfernen und die mitgelieferten Aludistanzen zu verwenden, damit die Blinker nicht zu weit vom Kofferträger abstehen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufsetzen!**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

