

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für TRIUMPH THUNDERBIRD bis Bj. 98 Art.Nr.: 650.742 00 02

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Befestigungsbügel | 1 Gepäckbrücke |
| 6 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 30 | 10 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 Aludistanzen Ø 18 x 7 x 7 mm | 18 U-Scheiben Ø 6,4 mm |
| 4 Schloßschrauben M 6 x 16 | 2 U-Scheiben Ø 8,4 mm |
| 2 verchromte Kappen Ø 11 mm | |

Montagehinweise

Die Sitzbank abnehmen. Die hinteren Blinker demontieren. Hierzu die polierte Aluflanschen demontieren. Die Blinkerkabel trennen. Danach die Aluflanschen wieder montieren. Mit den verchromten Kappen die Original-Blinkerbohrungen verschließen.

Die unteren Rohrstreben der Kofferträger werden an den Originalbefestigungsschrauben der Soziusfußrasten (von der Radseite her) montiert. Zusätzlich U-Scheiben Ø 8,4 mm unter die Muttern fügen.

Die oberen Flachstahllaschen werden an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen der Knotenbleche mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Der Befestigungsbügel wird so plaziert, daß die äußeren Laschen an den seitlichen kleinen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert werden können.

Die mittleren Laschen des Befestigungsbügels werden an den deckungsgleich vorhandenen unteren Bohrungen der Aluflanschen montiert. Die Originalschrauben werden durch die mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 30 ersetzt. Als Abstandshalter seitlich jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 7 mm unterlegen.

Werden HEPCO & BECKER Koffer mit den Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den oberen Befestigungslaschen der Kofferträger (jeweils von der Fahrzeugmitte) mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Die Blinker werden an den letzten Bohrungen der Kofferträger wie original montiert. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Nach der Montage alle Teile auf festen Sitz überprüfen.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

