

Kofferträger mit Gepäckbrücke YAMAHA SRX 600

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.446 00 01 schwarz
650.446 00 02 chrom

66989 Höhrfröschen b. Pirmasens
Birkenstraße/Industriegebiet
Telefon (06334) 92 16-0
Telefax (06334) 92 16-80

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Versteifungsbügel | 1 Gepäckbrücke |
| 2 Versteifungsstreben links/rechts | 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 2 Sechskantschrauben M 8 x 30 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 8 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 8 U-Scheiben Ø 8,4 mm | 4 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 12 U-Scheiben Ø 6,4 mm | 2 Aludistanzen Ø18 x Ø9 x 7 mm angeschrägt |
| 4 Blinkerkabel à 25 cm | |

<http://www.hepco-becker.de/>

Montagehinweise

Sitzbank abnehmen. Die vier Schrauben des Kunststoffbüzels lösen und den Büzel abnehmen. Die beiden hinteren Blinker mit den Haltetaschen vom Rahmen abschrauben. Den Haltebügel demontieren; er entfällt.

Die vorderen oberen Haltetaschen der Kofferträger werden an den vorderen Haltepunkten des Haltebügels mit den Originalschrauben montiert.

Die hinteren Haltewinkel der Kofferträger werden am Rahmenende, dort wo die Blinkerhaltetaschen montiert waren, mit den Originalschrauben montiert.

Die Versteifungsstreben links/rechts werden mit den langen geraden Enden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger innen mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Hierzu muss jeweils in die Metallplatte eine Bohrung Ø 8,5 mm angebracht werden. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 8 x 30 verwenden. Zwischen die Metallplatten und die Streben wird jeweils eine Aludistanz Ø18 x Ø9 x 7 mm, angeschägt, montiert.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 verschraubt und zwar so, dass die Laschen mit den Bohrungen schräg nach oben zeigen. Hieran werden die hinteren Blinker direkt ohne die Haltetaschen montiert. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängert werden.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 18 innen verschraubt.

Nach der Montage des Gepäckträgers bleibt die Sitzbank abnehmbar und das Helmhalteschloß linksseitig funktionstüchtig.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Bitte beachten Sie die beigegefügte Serviceinformationen!

Bitte wenden

