

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke mit Kofferträger für YAMAHA XS 850

**Artikel- Nummer: 650.416 00 01 schwarz
650.416 00 02 chrom**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Fußrastenstreben	2 Aludistanzen $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 20$ mm
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
4 Schloßschrauben M 6 x 16	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
2 Sechskantschrauben M 8 x 80 (durchgehendes Gewinde)	16 U-Scheiben 6,4
2 U-Scheiben 10,5	6 U-Scheiben 8,4
4 selbstsichernde Muttern M 8	8 selbstsichernde Muttern M 6
	2 Hohlschrauben M 10 x 16

Montagehinweise

Die hinteren Blinker demontieren.

Die vorderen oberen Befestigungswinkel der Kofferträger werden außen über den Federbeinen montiert. Die Original-U-Scheiben kommen unter die Winkel und die mitgelieferten 10,5 darüber.

Beidseitig die hinteren Kotflügelbefestigungsschrauben herausdrehen. Die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 80 von der Radseite her einbauen. Auf das überstehende Gewinde von außen die Aludistanzen als Abstandshalter aufstecken. Darauf die seitlichen Befestigungsträger mit U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 8 befestigen. Den Kunststoffhocker im Bereich der Aludistanzen aussparen.

Die Fußrastenstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 befestigt. Sie werden innen an den Soziusfußrasten mit den Originalschrauben montiert.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Der Bügel wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden HEPCO & BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen und hinteren Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben m 6 x 18 verschraubt.

Die Blinker müssen umgebaut werden, damit sie nicht so weit abstehen. Die Blinkerhalter auf einer Gesamtlänge von ca. 125 mm absägen und innen Gewinde M 10 x 1,5 einschneiden. Zur Befestigung der Blinker in den letzten Bohrungen der Kofferträger die mitgelieferten Hohlschrauben M 10 x 16 verwenden.

Wenn Sie keine Möglichkeit haben, die Blinker umzubauen, können Sie uns diese zusenden. Wir nehmen die Arbeit umgehend für Sie vor.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

