

Zweiseitiger Kofferträger

BMW F 650/ST

Artikel-Nummer: 650.618

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	4 Sechskantschrauben M 8 x 20
4 Sechskantschrauben M 6 x 16	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 Sprengringe Ø 10,4	8 U-Scheiben Ø 8,4
8 U-Scheiben Ø 6,4	2 Sechskantmuttern M 10 x 1,5 flach
4 selbstsichernde Muttern M 6	4 selbstsichernde Muttern M 8
4 Kunststoffkappen M 8	8 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise

Sitzbank und Seitenverkleidungen demontieren.

Die beiden hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Die Befestigungsmuttern der Soziusfußrasten lösen. Auf das überstehende Gewinde von der Radseite her die vorderen Rohrstreben der Kofferträger fügen und mit den Sprengringen und den flachen Muttern M 10 x 1,5 montieren.

Die oberen Befestigungslaschen der Kofferträger (hinten) werden in den vorhandenen Bohrungen des Versteifungsbleches unterhalb der hinteren Blinker mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert.

Die vorderen Befestigungslaschen in den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen des Versteifungsbleches am Rahmen montieren. Auch hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 20 verwenden, nebst U-Scheiben + selbstsichernde Muttern.

Der Versteifungsbügel wird an den unteren Gewindebohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben montiert.

Die ebenfalls dem Bausatz beigefügten Sechskantschrauben M 6 x 16 nebst Muttern + U-Scheiben sind zur Montage der Kofferschloßadapter vorgesehen.

Der Träger ist ausgelegt zur Anbringung der HEPCO & BECKER JUNIOR-Koffer (Endurosatz) vorgesehen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Zur Montage des JUNIOR-Topcases bieten wir einen Topcaseträger an, der auf der Originalbrücke montiert wird, Artikel-Nummer 650.618X.

Auch bieten wir für die F 650 einen Tank- und Motorschutzbügel an, Art.-Nr. 502.900; für die F 650 ST unter der Artikel-Nummer 502.906

