

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## **Kofferträger Ducati Monster ab Bj. 2000**

### **Artikel-Nummer: 650.766 00 01 schwarz**

#### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1 Kofferträger links           | 1 Kofferträger rechts                       |
| 1 Befestigungsstrebe           | 1 Versteifungsbügel mit Blinkerhaltetaschen |
| 2 Klemmlaschen                 | 2 Gewindebuchsen M 8 x 18 x 20 mm           |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 20      | 2 Inbusschrauben M 8 x 25                   |
| 2 Inbusschrauben M 6 x 40      | 2 Senkinbusschrauben M 8 x 16               |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 | 8 U-Scheiben 6,4 mm                         |
| 6 U-Scheiben 8,4 mm            | 4 Karosseriescheiben 8,4 x 24 x 2 mm        |
| 8 selbstsichernde Muttern 6    | 2 selbstsichernde Muttern M 8               |
| 2 Inbusschrauben M 6 x 25      | 4 Blinkerverlängerungskabel 15 cm           |

#### Montagehinweise

##### **Vorbereitende Arbeiten:**

Sitzbank, Kotflügelober- und unterteil von hinten demontieren. Die hinteren Blinker demontieren.

##### **Montage der Befestigungsstrebe:**

Diese verläuft unter der Sitzbank über dem Rahmen (siehe Abbildung). Die beiden Schrauben seitlich vom Sitzbankschloß demontieren und die Inbusschrauben M 6 x 25 mit Originalschrauben montieren.

Auf dem nach oben überstehenden Gewinde werden die nach hinten verlaufenden Haltetaschen der Befestigungsstrebe mit den selbstsichernden Muttern und U-Scheiben verschraubt.

Außerdem werden die Klemmlaschen unter die Rahmenrohre geschoben und mit den Senkinbusschrauben M 8 x 16 an der Befestigungsstrebe verschraubt.

##### **Montage des Versteifungsbügels mit Blinkerhaltetaschen:**

In die offenen Rahmenrohre müssen die Gewindebuchsen M 8 x 18 x 20 mm eingesetzt werden (bündig). Darin werden die oberen, schrägen Haltetaschen des Bügels mit den Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben so verschraubt, daß die Abkröpfungen nach hinten zeigen (siehe Abbildung). Bei der Montage ohne Gepäckbrücke jeweils zwei Karosseriescheiben 8,4 x 24 x 2 mm zwischenfügen!

##### **Montage der Kofferträger vorne unten:**

Auf der Innenseite der Auspufftopfverschraubung mit den Inbusschrauben M 6 x 40 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



### **Montage der Kofferträger hinten:**

An den seitlichen Laschen des zuvor montierten Versteifungsbügels mit Blinkerhaltetaschen. **Achtung:** Die seitlichen kleinen Laschen des Kofferträgers kommen in Fahrtrichtung gesehen *hinter* die Bügellaschen (siehe Abbildung). Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

### **Montage der Blinker:**

Die Blinker werden an den Blinkerhaltetaschen des Versteifungsbügels (siehe Abbildung) mit den Originalschrauben verschraubt. Die Blinkerkabel mit den beigefügten Verlängerungskabeln ansetzen.

Danach Kotflügel und Sitzbank wieder montieren.

### **Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Als Ergänzung bieten wir unter der Artikel-Nr. 650.766 01 01 eine Gepäckbrücke an.





Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



Befestigungsstrebe



Versteifungsbügel  
mit Blinkerlaschen