

# Kofferträger

## TRIUMPH ROCKET III

Artikel-Nummer:  
650.711 00 02 chrom

## TRIUMPH ROCKET III ROADSTER

Artikel-Nummer:  
650.754 00 02 chrom

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Kofferträger links
- 1 Kofferträger rechts
- 2 Senkinbusschrauben M 8 x 50
- 2 Inbusschrauben M 10 x 80 x 1,25
- 2 U-Scheiben  $\varnothing$  10,5
- 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16
- 4 selbstsichernde Muttern M 6
- 4 U-Scheiben  $\varnothing$  6,4

### Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

#### Befestigung vorne unten (A)

Diese erfolgt von der Radseite an den Soziusfussrastenauslegern mit den Originalschrauben und Muttern.

#### Befestigung vorne oben (B)

Mit den Inbusschrauben M 10 x 80 x 1,25 nebst U-Scheiben  $\varnothing$  10,5. Die Originalschrauben entfallen.

#### Befestigung hinten oben (C)

Mit den Senkinbusschrauben M 8 x 50. Die Originalschrauben entfallen.

#### **Hinweise zur Koffermontage:**

Die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset. Die notwendigen Schrauben zur Montage der Metalladapter am Kofferträger sind beigelegt (Linsenkopfschrauben M6x16, U-Scheiben  $\varnothing$  6,4, selbstsichernde Muttern M6)

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.**

**Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen!**

