



Kofferträger ohne Gepäckbücke für Yamaha XT 600 Tenere (2-Mannsitzbank)

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

**Artikel-Nummer: 650.427 00 01 schwarz
bis Bj. 85**

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 2 Fußrastenstreben links/rechts | 1 Verbindungsbügel |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 25 | 6 Sechskantschrauben M 8 x 20 |
| 4 U-Scheiben 6,4 | 10 U-Scheiben 8,4 |
| 4 selbstsichernde Muttern M 6 | 4 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 45 | 2 Aludistanzen \varnothing 25 x \varnothing 9 x 13 mm |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 8 Kunststoffkappen M 8 |
| | 10 Kunststoffkappen M 6 |

Montagehinweise

Der Kofferträger kann nur in Verbindung mit der Originalgepäckbrücke des Motorrades montiert werden.

Beim Kofferträger als auch bei den Fußrastenstreben, werden die Teile mit den längeren Haltetaschen für die rechte Seite verwendet.

Die vorhandenen Originalbefestigungsschrauben der Originalbrücke links und rechts von der Sitzbank lösen. Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den vorderen Bohrungen mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 angebracht.

Durch die freigewordenen mittleren Bohrungen werden von der Radseite her die Sechskantschrauben M 8 x 45 durchgeschoben. Von aussen werden die Aludistanzen \varnothing 25 x \varnothing 9 x 13 mm als Abstandshalter aufgesetzt und darüber werden die mittleren Befestigungswinkel der Kofferträger montiert.

Die Fußrastenstreben werden an den unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 angebracht. Sie werden am Rahmen zusammen mit der Halterung der Soziusfußrasten verschraubt. Durch Anhalten probieren, welche Strebe für links und für rechts passend ist. Da die Originalschrauben am Rahmen zu kurz sind, werden die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 20 verwendet.

Der Verbindungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen **davor**) mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 montiert. Er verläuft über dem Kotflügel unterhalb der Nummernschildbefestigung; er wird mit diesem nicht verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren
+ Kunststoffkappen aufsetzen !**

Beachten Sie bitte die beigelegten Serviceinformationen!