

Gepäckträger mit Kofferträger für YAMAHA XTZ 660 ab Bj. 91

Artikel-Nummer: 650.469 00 01

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Versteifungsstrebe links | 1 Versteifungsstrebe rechts |
| 2 Blinkerhalter | 1 Befestigungsbügel |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 16 |
| 9 U-Scheiben 6,4 | 1 Inbusschraube M 8 x 20 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 25 | 4 Sechskantschrauben M 8 x 20 |
| 1 Senkinbusschraube M 6 x 16 | 12 U-Scheiben 8,4 |
| 4 selbstsichernde Muttern M 8 | 14 Karosseriescheiben Ø 8,4 x Ø 25 mm |
| 6 Kunststoffkappen M 8 | |
| 7 selbstsichernde Muttern M 6 | |

Montagehinweise

Die Sitzbank demontieren. Die Befestigungsschrauben des Originalgepäckträgers lösen, diesen nach oben klappen und die hinteren Blinker demontieren.

Linksseitig wird der Kofferträger mit den kürzeren Laschen, rechts der mit den längeren Laschen montiert.

Die vorderen oberen Befestigungswinkel der Kofferträger werden zusammen mit der Originalgepäckbrücke an den vorderen Bohrungen verschraubt, die hinteren Befestigungswinkel an den hinteren Verschraubungen der Originalgepäckbrücke. Hierzu die Inbusschrauben M 8 x 45 gegen die Originalschrauben austauschen. Zwischen Originalgepäckbrücke und Befestigungswinkel der Kofferträger kommen jeweils 3 Karosseriescheiben Ø 8,4 x Ø 25 mm.

Die Versteifungsstreben werden an den vorderen unteren Befestigungslaschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Die Streben sind für links und rechts unterschiedlich. Durch Anhalten probieren, welche Strebe auf welcher Seite paßt.

Die Versteifungsstreben werden an den oberen hinteren Befestigungspunkten der Rahmenausleger für die Soziusfußrasten (zwischen Rahmen und Ausleger) mit den mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 25 montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!



Außerdem haben wir für die XTZ 660 einen Tank- und Motorschutzbügel in unserem Lieferprogramm; Art. - Nr.: 502.401

