

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## **Gepäckträger ohne Kofferträger für CX 500 A / B / SC**

**Artikel-Nummer: 650.109 01 01 schwarz  
650.109 01 02 chrom**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Gepäckbrücke	2 Rohrbügel links/rechts
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 Sechskantschrauben M 8 x 25
2 Senkschrauben M 6 x 65	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
4 Kunststoffscheiben $\varnothing$ 25 x $\varnothing$ 8,4 x 2,0 mm	4 U-Scheiben 8, 4 mm
8 U-Scheiben 6,4 mm	4 selbstsichernde Muttern M 6

Montagehinweise

Die hinteren Blinker von den Originalhalterungen lösen.

Den um das Sitzbankende verlaufenden Chrombügel entfernen.

Vorne werden die Rohrbügel in den Bohrungen des Originalbügels mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert.

Die mittleren Befestigungswinkel der Rohrbügel werden unter zwischenfügen von jeweils zwei Kunststoffscheiben  $\varnothing$  25 x  $\varnothing$  8,4 x 2,0 mm mit den Sechskantschrauben M 8 x 25 in den vorhandenen Originalgewindebohrungen montiert.

Zur hinteren seitlichen Befestigung werden die Senkschrauben M 6 x 65 verwendet.

Die Blinker werden an den Bolzen der Rohrbügel am Ende wie original montiert. Die Zwischenstücke entfallen.

Die Gepäckbrücke wird innen an den Haltetaschen der Rohrbügel mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen**

Bilder sind leider keine Verfügbar !