

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger ohne Kofferträger für

KAWASAKI GPZ 1100
ab Bj. 95

Art.- Nr. :
650.272 X

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 Gepäckbrücke | 4 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 1 Rohradapter links | 4 Sechskantschrauben M 8 x 20 |
| 1 Rohradapter rechts | 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 4 U-Scheiben \varnothing 8,4 | 4 Kunststoffkappen M 8 |
| 8 U-Scheiben \varnothing 6,4 | 8 Kunststoffkappen M 6 |
| 4 Sprengringe \varnothing 8,4 | |

Montagehinweise

Die hinteren Blinker demontieren. Sie werden später wieder in der Originalposition montiert.

Die Gepäckhaken links und rechts unterhalb der seitlichen Kunststoffverschaltungen demontieren; sie entfallen.

Die Laschen der Rohradapter werden an den Gewindebohrungen am Rahmen, an denen zuvor die Gepäckhaken montiert waren verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und Sprengringen verwenden.

Die hinteren Befestigungswinkel der Rohradapter werden an den deckungsgleichen vorhandenen Bohrungen der hinteren Blinker am Kotflügel zusammen mit den Blinkern montiert. Die Blinker dienen hierbei als Befestigungsschraube.

Die Gepäckbrücke wird an den vorhandenen Befestigungspunkten der Rohradapter von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsich. Muttern montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen anbringen.

