

**Gepäckbrücke
SUZUKI
GSX-R 600/750/1000 Bj. 2001-2003**

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer:
650.399 01 01 schwarz**

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 Gepäckbrücke | 1 Halteadapter links |
| 1 Halteadapter rechts | 1 Hilfsbügel |
| 5 Inbusschrauben M 6 x 18 | 1 Inbusschraube M 6 x 40 |
| 1 Inbusschraube M 8 x 40 | 2 Inbusschrauben M 8 x 45 |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 20 | 10 U-Scheiben \varnothing 6,4 mm |
| 6 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm | 1 Sechskantmutter M 6 |
| 5 selbstsichernde Muttern M 6 | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |

Montagehinweise

Befestigung des Hilfsbügels

Dieser wird an den unteren Rahmenrohren (über dem Hinterrad) so aufgelegt, daß die angeschweißte Lasche an dem im rechten Rohr befindlichen Gewinde verschraubt werden kann. Siehe Abbildung!

Dazu die Inbusschrauben M 6 x 18 mit U-Scheibe verwenden.

Befestigung der Halteadapter

Vorne unten links: Den Fußrastenbolzen gegen die Inbusschrauben M 6 x 40 tauschen, die Sechskantmutter M 6 aufschrauben und soweit festziehen, daß sich die Fußraste noch klappen läßt. Auf dem überstehenden Gewinde wird dann die untere Rohrstrebe mit selbstsichernder Mutter M 6 und U-Scheibe verschraubt.

Vorne unten rechts: Die rechte, untere Strebe wird an der Innenseite des Auspufftopfes mit der Inbusschraube M 8 x 40, Originalscheibe und Originalmutter verschraubt.

Vorne oben: An der Außenseite der hinteren Soziusfußrastenausleger. Die Verschraubung erfolgt mit den Inbusschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheiben und Originalmutter.

Oben mittig: Die Haltelaschen werden an dem zuvor montierten Hilfsbügel mit den Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 8 verschraubt.

Befestigung der Gepäckbrücke

Die Gepäckbrücke wird jeweils an den Innenseiten der nach oben ragenden Laschen der Halteadapter mit den Inbusschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

