

**Gepäckbrücke  
YAMAHA SZR 660**

**Artikel- Nummer:  
650.483 X**

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 – 1453 - 100  
Fax:06331 – 1453 – 120

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- |                               |  |                               |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 Rohradapter links           |  | 1 Rohradapter rechts          |
| 1 Gepäckbrücke                |  | 2 Haltetaschen                |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 40 |  | 2 Sechskantschrauben M 8 x 30 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 12 |  | 4 U-Scheiben Ø 8,4            |
| 2 U-Scheiben Ø 6,4            |  | 2 Sprengringe Ø 8,4           |
| 2 Sprengringe Ø 6,4           |  | 2 Kunststoffkappen M 6        |

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Die drei Rohrteile zusammenstecken und mit den Sechskantschrauben M 6 x 12 nebst U-Scheiben provisorisch verschrauben.

Danach den vormontierten Gepäckbrückensatz von hinten über die Blinker und die Fußrastenaufnahmen nach vorn schieben und an den unteren Verschraubungen des Rahmenhecks mit den Sechskantschrauben M 8 x 40 nebst U-Scheiben von außen verschrauben.

An den Soziousfußrastenauslegern werden die Sechskantschrauben M 8 x 30 mit den Haltetaschen (als Widerlager) nebst U-Scheiben und Sprengringen Ø 8,4 von unten in die Rohrgewinde eingeschraubt.

Danach die Teile ausrichten und festziehen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Die maximale Zuladung darf 5 kg nicht überschreiten!

