

Welches Schloss ist für meine Bedürfnisse das richtige?

Anhand des ABUS-Schlosskonfigurators können Sie Ihren persönlichen Sicherheitsbedarf besser einschätzen. Als Indikatoren für das individuelle Sicherheitsniveau dienen der Abstellort und der Abstellzeitraum - für jede Kombination die passende Lösung.



Hohes Diebstahlrisiko

Abstellort

- Innenstadt
- Stark frequentierte Plätze
- Unbewachte Parkplätze
- Unbeleuchtete Gemeinschaftskeller
- Motorradtreffen
- Touring in Ländern mit besonderem Diebstahlrisiko

Abstellzeitraum

- Langzeitparker
- Evtl. auch über Nacht

Besonderes Risiko für:

hochpreisige Motorräder und Custombikes

Empfohlene ABUS-Sicherheits-Level (25 ... 20)



Mittleres Diebstahlrisiko

Abstellort

- Stadt und ländliche Gebiete
- Bewachte Parkplätze
- Abgeschlossene Keller und Garagen
- Motorrad in Sichtkontakt
- Tiefgaragen

Abstellzeitraum

- Wenige Stunden

Empfohlene ABUS-Sicherheits-Level (19 ... 14)



Basis-Diebstahlrisiko

Abstellort

- Motorrad in unmittelbarer Nähe

Abstellzeitraum

- Kurz

Empfohlene ABUS-Sicherheits-Level (13 ... 7)



WBA 100
Wand- und Bodenanker
Die perfekte Ergänzung für feste Abstellplätze