

## HORUS

Ihr Helm HORUS kann durch die doppelte Homologation P / J in 2 Einstellungen verwendet werden (Kinnschutz geschlossen „P“ und Kinnschutz offen "J")

### **Hebel P / J**

Wenn der P / J - Hebel auf "J" steht, ist es möglich, den Kinnschutz in der offenen Position zu blockieren (Abb. 1).

**Achtung! Wenn der Hebel in der Position "J" ist, ist es nicht möglich, den Kinnschutz zu schließen. Den Verschluss nicht mit Gewalt ändern, da dies zu Schäden am Schließmechanismus des Helms führen könnte.**

**Um den Kinnschutz zu schließen, ist es notwendig, den P / J - Hebel in die Position "P" zu bewegen.**

Wenn der Hebel P / J auf "P" steht, kann der Kinnschutz geöffnet und geschlossen werden (Abb. 2)

### **Achtung!**

Der Umfang des Schutzes dieses Helmes ist abhängig von der Einstellung durch den Benutzer. Der volle Schutz ist bei geschlossenem Kinnschutz vorhanden, der teilweise Schutz, wenn der Kinnschutz geöffnet ist.

**Während des Fahrens nicht mit dem Kinnschutz in der offenen Position fahren, wenn der P / J - Hebel nicht in der Einstellung "J" positioniert ist,**

## **1. WIE BEFESTIGEN UND ENTFERNEN SIE DAS KLARE VISIER.**

- 1.1. Wenn der Kinnschutz geschlossen ist, öffnen Sie das Visier. Heben Sie den Entriegelungshebel **A** an und lassen Sie das Visier los (Abb. 3)
- 1.2. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang auf der anderen Seite und entfernen Sie das Visier vollständig.

Um das Visier wieder einzubauen, setzen Sie den Drehpunkt auf den Visiermechanismus und schieben Sie ihn in die richtige Position, bis er einrastet. (Abb. 4)

## **2. WIE MAN DIE GETÖNTE SONNENBLLENDE ENTFERNT.**

- 2.1. Bewegen Sie den Sonnenblenden Hebel in Richtung der Vorderseite des Helms. (Abb. 5)
- 2.2. Entnehmen Sie die Sonnenblende durch leichtes ziehen nach außen auf beiden Seiten (Abb. 6)

## **3. WIE MAN DIE GETÖNTE SONNENBLLENDE EINBAUT**

- 3.1. Bewegen Sie den Sonnenblenden Hebel in Richtung der Vorderseite des Helms. (Abb. 5)
- 3.2. Fügen Sie die Sonnenblende mit leichten Druck auf beiden Längsseiten ein und Haken Sie diese fest. (Abb. 7)

**Achtung:** Benutzen Sie die Sonnenblende nicht während der Nacht oder bei schlechter Sicht.

Die Regulierung der Sonnenblende darf nur bei stehendem Fahrzeug durchgeführt werden.

#### **4. ENTFERNEN UND MONTIEREN DES KINNSCHUTZES.**

Der Kinnschutz dieses Helms kann entfernt werden, um die Reinigung der verschiedenen Mechanismen zu erleichtern.

4.1. Wiederholen Sie die Schritte 1.1.

4.2. Schraube **B** lösen (Abb 8).

4.3. Kinnschutz entfernen.

Wiederholen Sie die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um den Kinnschutz wieder in seine ursprüngliche Position zu bringen.

**ACHTUNG:** Benutzen Sie den Helm niemals ohne den Kinnschutz.

#### **5. GEBRAUCHSANLEITUNG ZUM ABNEHMEN DES WASCHBAREN INNENFUTTERS**

Sie beginnen, die interne Polsterung von der rechten oder linken Wange zu entfernen.

5.1. Mit aufgeklapptem Kinnschutz, entfernen Sie die Wangenpolster, indem Sie die Druckknöpfe auf beiden Seiten lösen. (Abb 9).

5.2. Ziehen Sie das Wangenpolster heraus, indem Sie es vom Kinnriemen durch den Schlitz ziehen. Dasselbe wiederholen Sie für die andere Seite.

5.3. Ausgehend vom Nackenschutz, ziehen Sie das Innenfutter leicht nach hinten in die Innenseite des Helms. (Abb. 10).

Immer noch leicht ziehend, lösen Sie die vorderen Befestigungsstreifen von der Halterung, die an der Schale befestigt sind.

5.4. Entfernen Sie das Innenfutter vollständig.

#### **REINIGUNG DES WASCHBAREN INNENFUTTERS:**

- Von Hand mit neutraler Seife und Wasser (max. 30 ° C) waschen.
  - Mit kaltem Wasser abspülen. Danach wringen nicht Trocknen bei Raumtemperatur.
- ACHTUNG!** Waschen Sie das Futter niemals in der Waschmaschine. Verwenden Sie niemals Benzin oder andere Lösungsmittel zum Reinigen des Futters.

#### **6. GEBRAUCHSANLEITUNG ZUM ANBRINGEN DES WASCHBAREN INNENFUTTERS.**

6.1. Das Innenfutter im Inneren des Helms positionieren.

6.2. Die linke Befestigungszunge **C** zwischen Styropor und Schale des Helms (Abb. 11) hineinlegen. Wiederholen Sie den Vorgang für die rechte Befestigungszunge.

6.3. Die vorderen Streifen in den Sitz auf der an der Styropor-Innenschale befestigten Stütze einsetzen und befestigen (Abb. 12).

6.4. Die Streifen im Halsbereich zwischen der Styropor-Innenschale und der Außenhülle einsetzen (Abb. 13).

- 6.5. Die Kinnriemen in den Schlitz des Wangenpolsters stecken. Wiederholen Sie den Vorgang für das andere Wangenpolster.
- 6.6. Befestigen Sie die Wangenpolster, indem Sie die Druckknöpfe fest drücken (Abb. 9).

**VORSICHT!** Sie müssen immer Ihr Fahrzeug stoppen, bevor Sie den Kinnschutz öffnen / schließen.