

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Hinterradabdeckung  
MT 09  
(RN29)

**Bestellnummer:**  
6529544

### Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Halteblech  
2x Mutter M6  
3x Schraube M6 x 20  
2x Schraube M6 x 10  
3x Gummiring f. Bohrloch  
3x Hülsen  
1x Kantenschutz



Bild 1



Bild 2



### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung
2. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
3. setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
4. setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
5. Montieren Sie den Halter an der Schwinge mittels 1x M6x10 Schraube. (Bild 1)
6. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung zuerst an den vorderen Haltepunkten mittels 2x M6x10 Schraube. (Bild 2)
7. Befestigen Sie nun die Abdeckung am Halter mittels 1x M6x20 Schraube und Mutter.
8. Befestigen Sie nun die Abdeckung am Kettenschutz mittels 1x M6x20 Schraube. (Bild 3)
9. Befestigen sie den Clip an der Bremsleitung und stecken Sie den Clip in die dafür vorgesehene Öffnung in der Schwinge. (Bild 1)

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:**  
**07.03.14**

**Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**