

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE [®]	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung MT-125 YZF-R125	6529448



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie das Hinterrad, die originale Hinterradabdeckung und den originalen Kettenschutz. Bewahren Sie alle Schrauben, zur späteren Montage, gut auf.
2. Befestigen Sie nun, die Bodystyle Hinterradabdeckung mittels den originalen Schrauben.
3. Bauen Sie jetzt das Hinterrad wieder ein und zentrieren Sie die Hinterradabdeckung über dem Hinterrad.
4. Ziehen Sie nun alle Schrauben fest an.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
06.07.15

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**