

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**

Hinterradabdeckung  
500 T Max 08-11

**Bestellnummer:**

6529401

### Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Halter  
1x Gewindeplatte M5  
1x M5 Gewindeklemme  
2x M5x15 Schraube  
2x Kunststoff U-Scheibe Ø5  
1x M6x15 Schraube

1x Kunststoff U-Scheibe Ø6  
1x 20mm Gewindehülse M6  
1x M6x10 Schraube  
1x 3cm Kantenschutz  
1x Kunststoff Ring  
1x Selbstklebender Kabelhalter

} Für ABS Modelle



Foto 1



Foto 2

### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie beide Schraube der Riemenabdeckung und befestigen Sie die 2 Halter (siehe Foto 1). Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.
2. Entfernen Sie auf der anderen Seite die M6 Mutter, die den Gummistopfen der Schwinge hält. Ersetzen Sie diesen durch die Gewindehülse. Befestigen Sie die Gewindeplatte mittels der M6x10 Schraube, setzen Sie die Gewindeklemme wie auf Foto 2 zu sehen.
3. Positionieren Sie die Hinterradabdeckung, in dem Sie diese zentral über das Hinterrad setzen (bei ABS Modellen entfernen Sie bitte vorher das Kabel). Der Kantenschutz muss auf der Auspuffseite zwischen Hinterradabdeckung und Schwinge platziert werden. Befestigen Sie nun die Hinterradabdeckung mittels der M5x15 Schrauben.
4. Bei ABS Modellen, kleben Sie den Selbstklebenden Kabelhalter auf der Hinterradabdeckung und befestigen Sie das Kabel daran.

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:**  
**19.04.13**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**