

MONTAGEANLEITUNG

BOOSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Sitzkeil GSR 750 (WV C5)	6518194

Inhalt des Befestigungssatzes:

- Innenteil Sitzkeil
- 3 Schrauben M5x15 (schwarz)
- 3 Gummiunterlegscheiben
- 2 Muttern M5
- 2 Schrauben M5x10
- 2 Gummidistanzen
- 1 Klebeband
- 3 Gummieinsätze
- 3 Schrauben M5x15 (Alu)
- 2 Gewindeklemmen
- 2 Halter
- 2 Unterlegscheibe M5
- 2 Schrauben M5x15



Montage des Sitzkeils:

1. Nehmen Sie das innere Teil des Sitzkeils und befestigen Sie die Gewindeklemmen und Gummieinsätze wie auf Bild 1.
2. Befestigen Sie den hinteren Halter mittels 2 M5x15 Schrauben, Muttern und Metall-U-Scheiben wie auf Bild 2 und 3.
3. Befestigen Sie den vorderen Halter mittels 2 M5x10 Schrauben und Gummidistanzen wie auf Bild 4 und 5
4. Montieren Sie nun die äußere Hülle auf dem Innenteil. Verwenden Sie hierzu die 3 M5x15 Schrauben und die Gummiunterlagscheiben. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an!
5. Setzen Sie den Sitzkeil jetzt auf da Motorrad, justieren und zentrieren Sie den Sitzkeil und ziehen Sie dann erst die Schrauben fest.



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5

Falls erforderlich, kleben Sie das Klebeband zwischen die Heckverkleidung und den Sitzkeil als Schutz gegen eventuelle Kratzer.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
Stand: 14.07.11	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH