


Kofferträger mit Gepäckbrücke

H O N D A VT 1100 C

Baujahr 88 - 94

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Art.-Nr.: 650.170 00 02 chrom

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Gepäckbrücke | 1 Befestigungsbügel |
| 2 Blinkerhaltewinkel | 2 Linsenkopfschrauben M 6 x 16 |
| 6 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 | 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 35 |
| 16 U-Scheiben Ø 6,4 | 2 U-Scheiben Ø 8,4 |
| 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 13 mm | 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 13 mm |
| 10 selbstsichernde Muttern | 2 Linsenkopfschrauben M 6 x 35 |

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Hierzu ist es erforderlich, die Fahrer- und Soziussitzbank abzunehmen, sowie die Befestigungsschrauben der Chromblenden unterhalb der Sitzbank zu demontieren und die Chromblenden nach oben zu klappen, so dass die Blinkerkabel zugänglich sind. Danach die Chromblenden wieder montieren.

Die vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger werden an den vorderen Verschraubungen der Chromblenden mit den Originalschrauben montiert.

Die hinteren Befestigungslaschen der Kofferträger werden an den deckungsgleichen Verschraubungen der Chromblenden verschraubt. Hierzu die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 8 x 35 austauschen.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Er verläuft unterhalb der Nummerschildbeleuchtung. Die beiden mittig vorhandenen Laschen des Bügels sind deckungsgleich mit den Befestigungsbohrungen des Kotflügels. Sie werden mit den Originalschrauben hiermit montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungspunkten der Kofferträger innen mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 16 montiert. Hinten wird sie zusammen mit den Blinkerhaltewinkeln, die innen an den Kofferträgern montiert werden, verschraubt. Die Blinkerwinkel mit der Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin montieren. Beidseitig jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 13 mm zwischenschieben und zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 6 x 35 verwenden. Die Blinkerwinkel zusätzlich in den letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 verschrauben.

Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Blinkerhaltewinkel wie original montiert, wobei über die überstehenden Gewinde jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 13 mm geschoben wird. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.

Bitte wenden

