

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für SUZUKI KATANA 550

Artikel-Nummer: 650.307

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--|---|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Versteifungsbügel | 2 Fußrastenstreben |
| 1 Gepäckbrücke | 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 55 | 4 Schloßschrauben M 6 x 16 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 12 U-Scheiben 6,4 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 2 U-Scheiben \varnothing 10,4 mm |
| 8 U-Scheiben 8,4 | 8 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 Aludistanzen \varnothing 25 x \varnothing 19 x 28 mm | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 2 Muttern M 10 x 1,25 x 5 mm dick | 2 Aludistanzen \varnothing 25 x \varnothing 9 x 31 mm |
| 4 Blinkerverlängerungskabel á 15 cm | |

Montagehinweise

Sitzbank abnehmen. Kunststoffverkleidung der Rücklichtkonsole abschrauben. Diese muß seitlich am Rahmenende für Aludistanz \varnothing 25 mm ausgespart werden. Diese Stelle genau anreißen und die Aussparung anbringen.

Die vorderen Laschen der Kofferträger werden oben über den Federbeinen montiert. Eine Original-U-Scheibe kommt dabei unter die Laschen.

Die seitliche Befestigung erfolgt am Rahmen. Die Originalschraube demontieren, die Aludistanzen \varnothing 25 x \varnothing 9 x 31 mm in die Aussparungen setzen und zur Befestigung die Sechskantschraube M 8 x 55 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Der Versteifungsbügel wird an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt. Er wird nicht mit dem Kotflügel verbunden, er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden HEPCO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird vorne und hinten direkt an den Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Die Fußrastenstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 angebracht. Sie werden an den Rahmenauslegern der Soziusfußrasten an der Innenseite mit den Originalschrauben montiert.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Die Blinker werden in den hinteren Bohrungen der Kofferträger verschraubt. Es ist ratsam, die Vierkantzwischenstücke der Blinker zu entfernen und die mitgelieferten kurzen Aludistanzen zu verwenden, damit die Blinker nicht zu weit vom Kofferträger abstehen.

Wichtig:

Bei der Montage der vorderen oberen Laschen der Kofferträger über dem Federbein ist darauf zu achten, daß die Aussparung der Laschen ausreichend ist und nicht das Federbein beim Einfedern des Motorrades dort anliegen kann. Andernfalls kann das Federbein zerstört werden!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

