

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



Gepäckträger mit Kofferträger für  
YAMAHA XS 400 DOHC

Bestell-Nr. 650.403

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	1 Gepäckbrücke
8 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 U - Scheiben 8,4
2 Sechskantschrauben M 8 x 16	12 selbstsichernde Muttern M 6
2 Karosseriescheiben 8,4 x 30	20 U - scheiben 6,4
2 Aludistanzen 25 x 8,5 x 20	2 Sechskantschrauben M 8 x 40
2 selbstsichernde Muttern M 8	4 Schloßschrauben M 6 x 16
2 Blinkerhaltewinkel	4 Sechskantschrauben M 6 x 20

#### Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker vom Rahmen lösen. Den Haltegriff links unter der Sitzbank entfernen.

Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden direkt am Rahmen mit den Sechskantschrauben M 8 x 16 verschraubt. Links geschieht dies in der vorderen frei gewordenen Gewindebohrung des Haltegriffes, rechts ist auf gleicher Höhe ebenfalls eine frei Gewindebohrung.

Die hinteren Befestigungswinkel der Kofferträger werden in die Originalbohrungen der hinteren Blinker am Rahmen angebracht. Zwischen Befestigungswinkel an den Bohrungen kommt jeweils eine Aludistanz 25 x 8,5 x 20. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 8 x 40 verwenden. Auf der Rahmenseite kommt jeweils eine Karosseriescheibe 8,4 x 30 über die Sechskantschraube M 8 x 40.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt. Er dient zur Versteifung der Kofferträger. Er wird nicht mit dem Kotflügel verbunden.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den Laschen der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 angeschraubt.

Die Blinkerhaltewinkel werden in den beiden letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert, und zwar so, daß die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte zeigt. Die Blinker werden in den großen Bohrungen der Blinkerhaltewinkel wie Original montiert.

