

**(1) Montagematerial / fitting material:**

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Scheinwerferverkleidung / <i>headlight cover</i>	1
2	Inbusschraube M5x20 / <i>M5x20 flange screw</i>	4
3	Kunststoffunterlegscheibe / <i>nylon washer</i>	4

**(2) Montageanleitung / fitting instructions:**

1. Demontieren Sie die originale verkleidung / *Remove the original fairing.*
2. Montieren Sie die Bodystyle Verkleidung mittels der Schrauben und Unterlegscheiben. Abb.1 / *Fit the Bodystyle Cover using the screws and the washers. Fig.1*

