



INSTRUCTION



● Vielen Dank für den Kauf des KOSO Mini 3 Messgerätes. Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie die Anleitung bitte gründlich durch und bewahren Sie auf, damit Sie später darin nachlesen können.

HINWEIS

1. Bei der Installation halten Sie sich bitte an die in dieser Anleitung beschriebenen Schritte.
2. Damit es nicht zu Kurzschlüssen kommt, ziehen Sie bei der Installation bitte nicht an den Kabeln. Achten Sie darauf, die Anschlüsse weder zu beschädigen noch zu verändern.
3. Zerlegen Sie das Gerät nicht, tauschen Sie keine Teile aus, sofern dies nicht in dieser Anleitung empfohlen wird.
4. Das Gerät sollte ausschließlich von Fachleuten zerlegt und gewartet werden.

BEDEUTUNG VON SYMBOLEN:

HINWEIS Auf die Hinweise folgen Erläuterungen zur Installation.




⚠ Halten Sie sich grundsätzlich an die Hinweise, damit es nicht zu Fehlfunktionen durch falsche Installation kommen kann.

WARNUNG Halten Sie sich an die Hinweise; ansonsten drohen Verletzungen oder Sachschäden.

VORSICHT Halten Sie sich an die Hinweise; ansonsten drohen Beschädigungen des Fahrzeugs.




1-1 Zubehör




HINWEIS Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, falls die aufgelisteten Teile nicht im Lieferumfang enthalten sind.

1-2 Optionales Zubehör




HINWEIS Die hier aufgeführten Teile sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern separat erhältlich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

2 Installationsanleitung



3 Die Grundfunktionen



● Lufttemperatur	Anzeigebereich: -40~120°C (-40~248°F) Anzeigebereich: °C, °F
● Uhr	24h
● Thermometer	Anzeigebereich: -30~120°C (-22~248°F) Anzeigebereich: 0.1°C (°F)
● Betriebsspannung	12 V Gleichspannung
● Betriebstemp.-Bereich	-10 bis +60°C
● Anzeigestandard	JIS D 0203 S2
● Abmessungen	60 X 30 X 11.5 mm
● Gewicht	ca. 22g

HINWEIS Design und technische Daten können sich ohne Vorankündigung ändern.

4 Einstellen des Displays



- Im Uhrzeit-Menü drücken Sie die Taste einmal, um zur Temperatur zu gelangen.
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Uhrzeit einzustellen. (siehe Punkt 5).



- Im Temperatur-Menü drücken Sie die Taste einmal, um zur Lufttemperatur zu gelangen.
- Die Temperaturanzeige ist auf °C voreingestellt. Um die Anzeige in °F zu ändern, halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt.



HINWEIS Die Anzeige der Temperatur kann in °C oder °F eingestellt werden.



- Im Lufttemperatur-Menü drücken Sie die Taste einmal, um zur Uhrzeit zu gelangen.
- Die Temperaturanzeige ist auf °C voreingestellt. Um die Anzeige in °F zu ändern, halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt.



HINWEIS Die Anzeige der Temperatur kann in °C oder °F eingestellt werden.

5 Einstellen der Uhrzeit



- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Uhrzeit einzustellen.



- Beispiel: Einstellen der Uhrzeit auf 13 Uhr.
- Drücken Sie die Taste einmal, um die einzustellende Ziffer auszuwählen.



HINWEIS Einstellbereich: 0-23 h



- Halten sie Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Minutenziffern einzugeben.
- Beispiel: Die Einstellung wurde von 0:00 auf 13:00 geändert.



- Beispiel: Ändern der Einstellung auf 13:06.
- Halten sie Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zur einzustellenden Zifferstelle zu gelangen.



- Drücken Sie die Taste einmal, um die abzuändernde Minutenstelle auszuwählen.



- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zum Uhrzeit-Menü zurückzukehren.
- Beispiel: Die Minutenanzeige wurde von 13:00 auf 13:06 geändert.

6 Problemlösung

In folgenden Situationen liegt keine Fehlfunktion vor. Bitte prüfen Sie folgendes, bevor Sie eine Reparatur veranlassen.

Problem	Überprüfen
Das Instrument funktioniert bei eingeschalteter Stromversorgung nicht.	● Das Instrument wird nicht mit Strom versorgt. → Bitte vergewissern Sie sich, dass die Kabel richtig angeschlossen sind. Kabel und Sicherung sind nicht defekt.
Die Uhrzeit ist falsch.	● Möglicherweise ist die Stromversorgung nicht ordnungsgemäß angeschlossen. → Bitte prüfen Sie, ob das rote Kabel (30) ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Die Temperatur wird nicht oder nicht richtig angezeigt.	● Bitte prüfen Sie den Sensor. → Hat sich die Verkabelung gelöst oder ist defekt?

* Falls sich die Probleme mit den obigen Schritten nicht lösen lassen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an uns.