





“Hey Cado, dim einschalten” “Hey Cado,” Stumm ausschalten”	FR	« Hey Cado, augmente le volume » « Hey Cado, baisse le volume » « Hey Cado, coupe le son » « Hey Cado, active le son »	IT	“Ciao Cado, abbia il volume” “Ciao Cado, abbassa il volume” “Ciao Cado, silenzia Audio” “Ciao Cado, riattiva Audio”	DE	“Hey Siri” “OK Google”	FR	“Hey Siri” “OK Google”	IT	“EN Siri” “OK Google”	Autworten Ignorieren	FR	« Hey Cado, numéro favori » « Hey Cado, rappelle le numéro » Réponds Ignore	IT	“Ciao Cado, selezione rapida” “Ciao Cado, ricomponi il numero” Pronto Ignora	DE	“Hey Cado, Batterieleanzzeige” “Hey Cado, Warte Intercom”	FR	« Hey Cado, niveau batterie » « Hey Cado, appel Intercom »	IT	“Ciao Cado, stato della batteria” “Ciao Cado, chiama interfono”	 
---	----	---	----	--	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	----	----------------------------------	---------------------------------	----	--	----	---	----	--	----	---	----	--	---