

Werkzeugrollen, Sissybar-Taschen

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb der vorliegenden Werkzeugrolle oder Sissybar-Tasche. Damit Sie an diesem Produkt lange Freude haben, beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Montage- und Sicherheitshinweise:

Schützen Sie die Bauteile Ihres Fahrzeugs vor Kratzern und Beschädigungen. Achten Sie deshalb darauf, dass Metallteile der Werkzeugrolle, wie z.B. Verschlüsse oder Nieten, nicht während der Fahrt an lackierten oder verchromten Teilen Ihres Fahrzeugs schlagen oder schleifen können. Wir empfehlen im Zweifelsfall die Verwendung einer transparenten, selbstklebenden Schutzfolie aus dem Louis Sortiment. Befestigen Sie die Werkzeugrolle oder Sissybar-Tasche so, dass diese nicht die Funktion beweglicher Bauteile am Motorrad behindern kann (Gabel, Schwinge, Rad, etc.). Die Standrohre oder Stoßdämpfer müssen unbedingt freigängig bleiben. Bowdenzüge dürfen nicht abgeklemmt werden. Zu thermisch belasteten Bauteilen, wie z.B. der Auspuffanlage, muss selbst beim vollständig eingefederten Motorrad mindestens ein Abstand von 8 cm eingehalten werden.

Achten Sie nach erfolgter Montage darauf, dass die Werkzeugrolle oder Sissybar-Tasche Ihre Fahrtrichtungsanzeiger und Rückleuchten nicht verdecken kann. Achten Sie vor Fahrtantritt unbedingt darauf, dass die Werkzeugrolle oder Sissybar-Tasche sicher verschlossen ist. Nicht nur, dass Sie anderenfalls den Verlust des Inhalts riskieren, herausfallendes Werkzeug u.ä. stellt eine Gefahr für den nachfolgenden Verkehr und für Sie selbst dar.

Reinigen und pflegen Sie Werkzeugrollen oder Sissybar-Taschen aus Leder regelmäßig mit Lederseife und Lederfett aus dem Louis Sortiment. Ein Leder-Imprägnierer macht das Leder wieder schmutz- und

wasserabweisend. Sollte die Tasche oder Rolle nass geworden sein, so trocknen Sie diese umgehend an einem luftigen Ort und fetten sie sparsam nach, um eine vorzeitige Alterung des Leders zu vermeiden. Taschen oder Rollen aus Kunstleder müssen regelmäßig mit einem feuchten Tuch vom Schmutz gesäubert und anschließend an einem luftigen Ort getrocknet werden. Ein geeignetes Pflegemittel hält sie geschmeidig und schützt vor Umwelteinflüssen. Taschen oder Rollen aus Textil-Material reinigen Sie mit einer warmen, milden Seifenlauge per Hand. Ein Textil-Imprägnierer macht die Oberfläche nach der Reinigung wieder wasser-, schmutzabweisend und wetterfest.

Werkzeugrollen und Sissybar-Taschen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie bitte bei Regen entsprechende Schutzhauben und schützen Sie den Inhalt mit den wasserdichten Beuteln aus dem Louis Sortiment oder einer Plastiktüte.

Nehmen Sie sich genügend Zeit für eine sachgemäße Befestigung und Beladung der Werkzeugrolle oder Sissybar-Tasche. Eine unzureichende oder unsachgemäße Handhabung führt zum Erlöschen jeglicher Garantie- und Gewährleistungsansprüche.

Da es sich bei diesem Produkt um ein universell einsetzbares Produkt ohne spezifische Fahrzeugzuordnung handelt, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem ersten Gebrauch davon überzeugen, dass das Produkt sich ohne Probleme sachgerecht an Ihrem Motorradtyp anwenden/verwenden lässt. Dies ist notwendig, da durch die nicht sach- und typgerechte Verwendung dieses Produktes die Fahrsicherheit und/oder die Beschaffenheit des Fahrzeuges beeinträchtigt werden können.