

ALU-RACK BMW G 650 X-Challenge & X-Moto
ALU-RACK BMW G 650 X-Challenge & X-Moto

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Max. Zuladung 5 Kg inklusive Koffer und Adapter.
Ist das Zuladungsgewicht des Fahrzeuges durch den Hersteller limitiert, gelten diese Grenzwerte.

Mounting Instruction

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.













Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.


Max. Load On Rear Carrier: 5 Kg (11 lbs) inclusive case and adapter or the motorcycle manufacturer's weight limit, whichever is less.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Bahnhofstrasse 44d
35282 Rauschenberg
-Germany-

Tel.: ++ 49 (0) 6425 816 800
Fax: ++ 49 (0) 6425 816 810

www.sw-motech.com

<p>1 ALU-RACK ALU-RACK</p>  <p>schwarz/silber GPT.07.613.001 02 Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>5 Anschraublech rechts Support Bracket right side</p>  <p>schwarz/black GPT.07.613.002 02 Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>8 Anschraublech links Support Bracket left side</p>  <p>schwarz/black GPT.07.613.003 02 Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>11 Innensechskantschraube Hexagon Socket Screw</p>  <p>silber/silver M8 x 50 DIN 912 Anzahl/ Pcs. 1</p>
<p>2 Senkkopfschraube Counter Sunk Screw</p>  <p>schwarz/silber M6 x 25 DIN 7991 Anzahl/ Pcs. 4</p>	<p>6 Senkkopfschraube Counter Sunk Screw</p>  <p>schwarz/black M6 x 40 DIN 7991 Anzahl/ Pcs. 4</p>	<p>9 Distanzbuchse Spacer</p>  <p>Da:20 Di:6,4 h:15 Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>12 Distanzbuchse Spacer</p>  <p>Da:18 Di:8,4 h:8 Anzahl/ Pcs. 1</p>
<p>3 Senkscheibe Counter Sunk Washer</p>  <p>schwarz/silber SE.00.064.02/01 Anzahl/ Pcs. 4</p>	<p>7 Senkscheibe Counter Sunk Washer</p>  <p>schwarz/black SE.00.064.02 Anzahl/ Pcs. 4</p>	<p>10 Distanzbuchse Spacer</p>  <p>Da:20 Di:6,4 h:17 Anzahl/ Pcs. 2</p>	
<p>4 Mutter mit Bund, selbstsichernd Lock Nut with Flange</p>  <p>schwarz/black M6 DIN 6927 Anzahl/ Pcs. 4</p>			



Auspuff muss vor Montage des linken Anschraubblechs (5) an der mit (X) markierten Stelle demontiert werden. Nach Montage des Anschraubblechs (5) kann der Auspuff wie gezeigt mit Innensechskantschraube (11), der Original Unterlegscheiben sowie Distanzbuchse (12) montiert werden

Exhaust must be removed before installing the left side support bracket (5) at the (X)-marked place. After installation of fixing bracket (5) attach the exhaust together with hexagon socket screw (11), the original washers and spacer (12) as shown.

