

# Gepäckbrücke für YAMAHA YZF-R6 bis Bj. 2002

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer:  
650.438 01 01 schwarz**

## **Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

=====

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Rohradapter links           | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 1 Rohradapter rechts          | 6 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 1 Gegenhaltetasche links      | 4 U-Scheiben Ø 8,4 mm         |
| 1 Gegenhaltetasche rechts     | 14 U-Scheiben Ø 6,4 mm        |
| 1 Gepäckbrücke                | 8 Kunststoffkappen M 6        |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 35     |                               |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 16 |                               |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 |                               |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 25 |                               |

66989 Höhröschen b. Pirmasens  
Birkenstraße/Industriegebiet  
Telefon (06334) 9216-0  
Telefax (06334) 9216-80

<http://www.hepco-becker.de/>

## **Montagehinweise Modell bis Baujahr 2000:**

=====

### Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank und Gepäckhaken (ragen oberhalb der hinteren Blinker aus der Kunststoff-Innenverkleidung) demontieren. Hintere Blinker lösen und herunterhängen lassen.

### Montage der Rohradapter vorne:

Sie erfolgt auf den Innenseiten der Soziusfußrastenausleger. Außen werden dann die Gegenhaltetaschen aufgelegt und mit den Inbusschrauben M 8 x 35 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert. Durch Anhalten probieren, welche Teile für links und rechts passend sind.

### Montage der Rohradapter hinten:

Die gedrückten Rohrlaschen werden anstelle der Gepäckhaken durch die unteren Bohrungen in den vorhandenen Gewinden M 6 am Rahmen verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben verwenden.

Die oberen Verschraubungen erfolgen mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Danach die hinteren Blinker wieder in der Originalposition montieren.

### Montage der Gepäckbrücke:

Diese wird jeweils auf den Innenseiten der nach oben führenden Haltetaschen der Rohradapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

